

## PILOT SAMOUCZĄCY BETA

## Instrukcja

Pilot samouczący BETA kopiuje sygnał od większości pilotów stałokodowych o częstotliwości 433,92 MHz.

### Dane techniczne:

Liczba kanałów: 4

Kod: stały

Częstotliwość: 433,92 MHz

Wymiary: 55x30x14 mm



### Programowanie pilota BETA:

1. Zwolnij miejsce w pamięci pilota BETA - wystarczy przytrzymać jednocześnie pierwsze 2 przyciski do momentu aż niebieska dioda mignie raz szybko i 4 razy wolno.
2. Wciśnij wybrany przycisk w swoim starym pilocie i przytrzymaj go przez 10 sekund "czołem" do nowego pilota BETA, następnie zwolnij przycisk.
3. Wciśnij guzik, który naciskałeś poprzednio, jednocześnie wciskając na pilocie BETA przycisk, który chcesz zaprogramować. Jeśli po chwili dioda zaświeci się na niebiesko, pilot został zaprogramowany.