

PILOT KEYTIS NS

Instrukcja

Uwaga!

Podczas programowania odbiornik (lub napęd RTS) musi być w trybie programowania. Sprawdź w instrukcji odpowiedniego odbiornika.

W pilotach Keytis NS **klawisz "PROG" jest ukryty pod klipsem** zamykającym obudowę. Po naciśnięciu klawisza PROG, w ciągu 10 sekund trzeba przycisnąć klawisz wybranego kanału.

W przypadku pilota dwukanałowego Keytis 2 NS, zamiast przycisku jest zworka z podpisem "PROG".

Do zaprogramowania napędów radiowych (np. Altus RTS lub Oximo RTS) potrzebny jest montażowy pilot Telis RTS (z klawiszami góra/dół). Natomiast pilot bramowy (Keytis 2 NS lub Keytis 4 NS) może być programowany **tylko jako kolejny nadajnik**.

W przypadku odbiorników zewnętrznych - z klawiszem "PROG" - np. Centralista indoor RTS lub Centralis Uno RTS, pilot Keytis może być zaprogramowany jako jedyny lub pierwszy.

Styk "PROG" w pilocie Keytis 2 NS RTS

1. Usunąć klips zamykający obudowę.
2. Małym śrubokrętem wykonać styk pomiędzy polami "PROG" pod klipsem (z tyłu pilota). Dioda LED miga.
3. Naciśnij na pilocie ten przycisk, który chcesz zaprogramować.

Pomiędzy czynnościami z pkt. 2 i 3 może upłynąć max 10 sekund!

Klawisz "PROG" w pilocie Keytis 4 NS RTS

1. Usunąć klips zamykający obudowę.
2. Małym śrubokrętem wciśnij klawisz "PROG" usytuowany z tyłu pilota pod klipsem. Dioda LED zacznie migać.
3. Naciśnij na pilocie klawisz kanału, który chcesz zaprogramować.

Pomiędzy czynnościami z pkt. 2 i 3 może upłynąć max 10 sekund!

