

PILOT STEEL

Instrukcja

Pilot kopiuje sygnał od większości pilotów posiadających kod stały działających na częstotliwości 433,92 MHz. Jeśli po zaprogramowaniu pilot nie świeci światłem stałym, lecz zbliżonym do migania oznacza to, że piloty nie są kompatybilne z oryginalnymi pilotami.



Programowanie pilota

1. Zwolnij miejsce w pamięci pilota - wystarczy przytrzymać jednocześnie pierwsze 2 przyciski do momentu aż niebieska dioda mignie raz szybko i 4 razy wolno.
2. Wciśnij wybrany przycisk w swoim starym pilocie i przytrzymaj go przez 10 sekund "czołem" do nowego pilota, następnie zwolnij przycisk.
3. Wciśnij guzik, który naciskałeś poprzednio, jednocześnie wciskając przycisk pilota, którego chcesz zaprogramować. Jeśli po chwili dioda zaświeci się na niebiesko, pilot został zaprogramowany.

