

Instrukcja

PILOTY STAŁOKODOWE 433,92 MHz

Piloty kopiują sygnał od większości pilotów stałokodowych działających na częstotliwości 433,92 MHz.



Kopiowanie kodu z oryginalnego pilota:

1. Zwolnij miejsce w pamięci nadajnika - przytrzymaj jednocześnie oba przyciski pilota, niebieska dioda mignie raz a następnie zacznie migać intensywnie.
2. Zbliź do siebie piloty czołowo.
3. Wciśnij wybrany przycisk w swoim starym pilocie i przytrzymaj go przez 10 sekund, następnie zwolnij przycisk.
4. Wciśnij guzik, który naciskałeś poprzednio, jednocześnie wciskając na nowym pilocie przycisk, który chcesz zaprogramować. Jeśli po chwili dioda zaświeci się na niebiesko, pilot został zaprogramowany.

