

Aktualizacja dwużyłowego monitora.

1. Pobierz oprogramowanie.
2. Skopiuj folder UPGRADE na kartę SD.
3. Włóż kartę SD do monitora.
4. Dotknij przycisku ustawień w menu głównym.
5. Przejdź do ostatniej strony - dotknij „O URZĄDZENIU”.
6. Dotknij AKTUALIZACJA aby przejść do interfejsu karty SD.
7. Dotknij folderu UPGRADE, a następnie wybierz odpowiedni plik oprogramowania, dotknij aby rozpocząć aktualizację oprogramowania.

Kolejność aktualizacji:

- **usr_wifi_2in1_2_2_24&1_2_3.jffs**

- **NIC01_001_070_001 V2.290_obscure V1.510.bin**

8. Po pomyślnym zaktualizowaniu oprogramowania monitor poinformuje o zakończonej aktualizacji i uruchomi się ponownie automatycznie.